

Victorinox élezési útmutató

Karbantartási és élezési tippek a Victorinox zsebkésekhez

A Victorinox különböző termékei kiváló minőségű acélból készülnek. Az acél gyártása a zsebkés tervezett igénybevételének megfelelően történik.




A használatához szükséges végső acélkeménységet és a korrózióvédelmet az acél hőkezelésével és edzésével érik el, majd ezután következik a végső polírozási folyamat.

Élezés :

1., Sima vágóél esetén : a zsebkés élezése fenőkővel történjen 15-20 fokos szögben. Ez az élezési szög 30-40 fokos vágási szöget fog eredményezni a pengénél.

2., Fogazott/recézett vágóél : élezze a pengét fenőkővel, oly módon, hogy a sima oldalán húzza végig a fenőkövet 15-20 fokos szögben.


Mindezek az élezési folyamatok hatékonyabbak és könnyebbek, ha a Victorinox késélezőit használja. (Cikkszám : 4.3311, 4.3323, 7.8714)



Tisztántartás :

A beragadt vagy nehézkesen nyíló pengéket nyissa és zárja néhányszor meleg vízben, majd szárítsa meg, és olajozza be a lenti képek alapján. **A zsebkéseket mosogatógépben elmosni TILOS !**

Az olaj kiválasztásánál fontos szempontokat kell figyelembe venni : például vannak olyan olajok, melyeket elsősorban a kések karbantartásához ajánlanak, azonban nem rendelkeznek elegendő síkosító tulajdonságokkal. Ezek az olajok még károsak is lehetnek a zsebkésre, például összeragaszthatják a pengét vagy egyéb funkcionalitás szempontjából fontos alkatrészt.



Éppen ezért ajánljuk a Victorinox Multi Tool olaját, amely több területen is felhasználható olaj. Jellemzői közé tartozik, hogy színtelen és szagtalan, hosszú ideig felhasználható, ugyanis nem romlandó. Ezeken kívül kitűnő védelmet nyújt kopás és rozsdásodás ellen.